### 启云方 PCB 设计

### 产品介绍

文档版本 01 发布日期 2023-12-29

武汉启云方科技有限公司



1	什么是 PCB 设计	1
2	产品优势	3
3	应用场景	4
4	产品功能	5
5	安全	12
5.	1 责任共担	12
5.	2 授权许可	12
5.	3 审计与日志	12
6	约束与限制	13
7	基本概念	14
8	修订记录	15

### **1** 什么是 PCB 设计

PCB 设计(Printed Circuit Board Design)软件为互连工程师提供一个完整的、高性能印制电路板设计套件,它为创建和编辑复杂、多层、高速、高密度的印制电路板设计提供了一个交互式、约束驱动的设计环境,允许用户在设计过程的任意阶段定义、管理和验证关键的高速信号,提高设计效率和缩短设计周期。

### 产品架构

PCB 设计软件产品架构如图 1-1 所示。

	一站式版图设计(	乍业平台(IDE)	
网表导入	结构要素图导入	布局规划	层叠设计
封装库编辑	版图编辑	规则审查	辅助设计

图 1-1 PCB 设计软件产品架构

#### 电子设计数据管理及协同 (EDM)

PCB 设计软件为互连工程师提供安全可靠、简单易用、方便快捷的一站式版图设计作 业平台,借助并行设计特性与多种辅助工具,提升版图设计与协同效率。

- PCB设计软件核心能力:提供网表导入、结构要素图导入、布局规划、层叠设计、封装库编辑、版图编辑等功能,支持高效和高质量的电路板设计作业。
- 电子设计数据管理:支持封装库等数据的管理与协同。

### 访问方式

PCB 设计软件使用者需要在华为云商店购买 PCB 设计软件并获取安装包和 • License 文件, 解压并打开安装包, 在解压文件夹中找到"PCB-DESIGN\_Setup.exe",双击运行,参照用户指南完成 PCB 设计软件的安装并激 活,完成后即可使用启云方 PCB 设计软件。





	产品优势
	PCB 设计软件为互连工程师打造版图设计工具&辅助设计组件集,提升版图设计体验和团队协作效率;从自动化向智能化持续演进,提供业界领先的版图设计工具能力。
规则驱动	
	<ul> <li>物理规则、电气规则、DFA 规则自由定义,使能高效高质量设计。</li> <li>灵活配置检查对象及检查规则,快速输出检测结果,高效定位 DRC。</li> </ul>
灵活扩展	
	<ul> <li>提供多种场景 API 接口:包括查询、层叠、框选、设计规则、约束管理、显示、 编辑等类型 API 接口,支持自定义开发/二次开发,实现功能扩展。</li> </ul>
	● 提供丰富控制台指令集,支持目定义脚本廾友。
高效工作	
	<ul> <li>支持多人并行设计与专家在线检视,保障设计高质量交付。</li> <li>支持原理图驱动布局 横块复田 跨板拷贝等</li> </ul>
	<ul> <li>支持静动态铜转换,导线和铜箔互转。</li> </ul>
	● 定时备份,确保数据不丢失。
简单易用	
	• 工具界面清晰明了,符合用户操作习惯,学习成本低。
自主创新	
	● 拥有自主知识产权,保障业务连续性。
性能卓越	
	<ul> <li>文疛 天规模、高密度、高复 余度 的 电路板 设计,当前 可 支持 大于 40000pin 级别的 电路板设计、pin 密度大于 300/inch<sup>2</sup> 级别的电路板设计。</li> </ul>

**3** 应用场景

**PCB** 设计软件为互连工程师提供一站式版图设计工作环境,打通硬件设计上下游,让 互连工程师高效、高质量的完成版图设计。

- PCB 设计软件互联互通的典型场景:可联通启云方原理图设计服务,实现数据及 作业协同。
- 设计工具规则自定义和快速检查的典型场景:支持灵活的规则配置与扩展,灵活 配置检查对象及检查规则,快速输出检查结果。
- 设计工具智能化设计的典型场景:模板复用/跨版拷贝等多种智能化设计。
- 设计工具效率提升的典型场景:多人实时并行设计、在线检视等。

## 产品功能

PCB 设计软件为互连工程师提供综合全面的版图设计工作环境,集成多年行业知识 (Know-how),使能用户高效、高质量的 PCB 版图设计,包含了封装库设计、约束管 理、布局布线设计、规则检查、工程出图等功能,具体功能详情及版本差异详情请参 见表 4-1。

标识说明:

- √:表示在当前版本中支持。
- X: 表示在当前版本中不支持。

#### 表 4-1 版本功能说明

	功能 名称	功能项	功能备注说明	V1.0
1		版图 基本操 编辑 作 器	支持工程基本操作:新建版图工程、保存版图工程、另存为版图工程、新建单板文件、保存单板文件、另存为单板文件、打开历史工程	$\checkmark$
2			支持编辑基本操作:撤销、重做、复制、粘贴、选择(单选/框选)、移动、删除、旋转、锁定、解 锁等操作	$\checkmark$
3	- 版图 编辑 器 -		支持显示基本操作:窗口适应、放大、缩小、指定 区域放大	$\checkmark$
4			支持绘制基本操作: 绘制非电气属性走线、绘制圆弧、绘制圆线、绘制圆形区域、绘制扇形区域、绘制扇形区域、绘制扇形区域、绘制矩形区域、绘制多边形区域	$\checkmark$
5			支持快捷键自定义配置、快捷键查看、快捷键使 用、支持添加右键快捷菜单	$\checkmark$

6		支持 Find 窗口网络查找、器件查找、限定范围设 置后查找	$\checkmark$
7		支持 Find 窗口模糊查找	$\checkmark$
8		支持窗口界面面板的勾选配置、重置配置	$\checkmark$
9		支持框选对象高亮显示、取消高亮显示、阴影显 示、网格颜色显示配置	$\checkmark$
10		支持对象亮度调整	$\checkmark$
11		属性管理支持属性查看、属性定义	$\checkmark$
12		封装参数编辑,配置使用单位、配置图纸大小、配 置画布大小、配置基准点、配置显示模式	$\checkmark$
13		支持对象网格名称显示配置	$\checkmark$
14		支持属性开关勾选配置	$\checkmark$
15	•	支持高性能模式勾选配置	$\checkmark$
16		支持宏命令录制脚本:开始录制, 停止录制	$\checkmark$
17		支持网表文件导入 查看导入的网表、支持结构图 文件导入 查看导入的结构图、 支持三种格式(.bdf、.emn、.out)的 IDF 结构 文件导入 导入时自动勾选导入后检查数据库 "Check database after import idf"、支持跨版 拷贝文件导入、 支持器件布局导入、支持封装补偿文件导入	$\checkmark$
18	编辑配 置	支持在画布中选择不同层次的铜箔复制,电气与非 电气层间的复制	$\checkmark$
19		支持新增和修改文本:配置文本放置位置、文本比例和旋转方向、修改文本并保存	$\checkmark$
20		支持新建分组并添加对象;支持编辑分组对象;支 持查看分组对象;支持删除分组	$\checkmark$
21		   支持打开和关闭飞线:打开飞线(按网络打开 按  器件打开 按器件与器件打开)、关闭飞线(按网	$\checkmark$

	络关闭   按器件关闭   按器件与器件关闭 )	
22	支持简化网络关系:打开网络关系简化模式、关闭 网络关系简化模式	$\checkmark$
23	支持查看单板连接状态、查看未连接铜箔、查看 DRC 状态报告	$\checkmark$
24	支持测量画布中两对象之间的间距、测量铜箔宽度大小	$\checkmark$
25	实时 DRC 检查开关打开   关闭、DRC 结果显示图标 打开   关闭、查看 DRC 检查结果、支持隐藏 DRC ( 隐藏 DRC   显示隐藏 DRC   不显示隐藏 DRC   恢复 DRC   恢复全部 DRC )、支持清除 DRC、清除所有的 DRC 检查	$\checkmark$
26	支持 DRC 显示大小配置	$\checkmark$
27	支持格点配置(选择格点类型、修改格点间距 格 点偏移量、保存配置)	$\checkmark$
28	支持通过 Toolbar group 自定义工具栏、支持通过 Command 自定义工具栏	$\checkmark$
29	支持修剪铜皮倒角:修剪方式配置、格点类型配置、倒角方式类型配置、倒斜角、倒圆角、多边形修剪倒角	$\checkmark$
30	绘制器件放置区(配置区域铜箔填充类型、格点类 型和拐角线段类型)、绘制器件高度区(配置最小 高度、最大高度)、绘制走线区(配置区域铜箔填 充类型、格点类型和拐角线段类型)、绘制器件禁 布区(配置区域铜箔填充类型、格点类型和拐角线 段类型)、绘制走线禁布区(配置区域的铜箔填充 类型、格点类型和拐角线段类型)、绘制过孔禁布 区(配置区域铜箔填充类型、格点类型和拐角线段 类型)、绘制持测试点禁布区(配置区域铜箔填充 类型、格点类型和拐角线段类型)	~
31	支持对标注层进行标注:标注配置(配置图层 操 作模式 标注类型 文本比例和文本内容)、根据选 择的类型进行标注	$\checkmark$
32	支持闭合线段倒角:线性倒角(配置线段剪切长度  倒角角度)、圆弧倒角(配置圆弧半径)	$\checkmark$

33			支持生成钻孔表格:配置(配置单位 字体格式大小 排列顺序类型 钻孔属性)、生成钻孔表格	$\checkmark$
34			支持叠层配置:手动添加叠层、自动添加叠层	$\checkmark$
35	-		支持用户自定义层:添加自定义层、删除自定义层	$\checkmark$
36	-		支持打开图层、切换图层、关闭图层	$\checkmark$
37			支持画布大小,精度调整:配置使用单位、配置图 纸大小、配置画布大小、配置基准点、配置显示模 式	$\checkmark$
38			支持 Console 命令栏相同前缀命令关联、Console 命令栏相同前缀命令不关联	$\checkmark$
39			自动保存和备份设置:支持手工保存、支持自动保存、支持手工备份、支持自动备份、支持自定义自动保存时间、支持自定义自动备份时间	$\checkmark$
40			支持规则导入导出:导入 Constrains 规则、导入 Cset 规则、导出 Constrains 规则	$\checkmark$
41		规则约 束	支持创建 Net Class 规则、创建 Net Group 规则、创建 Region 规则、创建 Match group 规则、 创建 pin Pair 规则、创建 Physical Cset 规则、 创建 Spacing Cset 规则、创建 Same net Spacing Cset 规则	$\checkmark$
42			支持Design for Assembly规则配置	$\checkmark$
43			支持 DRC 报告查看:不合符规则的 DRC 报告、隐藏的 DRC 报告	$\checkmark$
44	_	布局设	支持器件布局设计:器件按照设置的角度旋转、不保持器件旋转角度交换器件、保持器件旋转角度交换器件、保持器件旋转角度交换器件、不保持器件所在层交换器件、保持器件所在层交换器件、支持6种方式器件对齐、等间距对齐	$\checkmark$
45		Ħ	支持器件分页布局设计:导入原理图输出的分页布 局文件-选择器件列表器件完成布局放置	$\checkmark$
46			支持模块交换(器件交换、模块交换)、模块复用 (支持按照选择的器件模块快速进行布局设计,自	$\checkmark$

			动设置器件连接的走线、区域、孔)、模块更新 (支持按照模块为单位进行更新,添加新的走线, 区域,孔作为原模块的一部分)	
47			支持器件模板跨板拷贝: 创建模块生成 mrd 文件, mrd 文件可在不同版图间传递实现跨版拷贝	$\checkmark$
48			支持调用封装库器件:调用封装库器件,选择 Library,从封装库放置器件	$\checkmark$
49			支持封装更新: 支持更新封装器件、更新焊盘	$\checkmark$
50			支持阵列过孔:线性方式设置阵列过孔、环形方式 设置阵列过孔	$\checkmark$
51			支持布线基本操作: 走线:电气属性走线(配置走线配置 走线绘制并 保持绘制状态)、打孔操作(从封装器件库调用过 孔 从数据库调用过孔 添加过孔) 调线:配置调线参数 调线绘制并保持绘制状态; 绕线:配置绕线参数 绕线绘制并保存绘制状态; 拉直走线:配置拉直走线参数 保存绘制状态;	$\checkmark$
52			支持铜箔绘制:绘制矩形、绘制圆形、绘制多边形 铜箔 绘制并保存绘制状态	$\checkmark$
53	•	布线设计	支持铜箔编辑: 绘制负片分隔带、挖空铜箔(创建 矩形/圆形/多边形铜箔挖空区域、静态铜箔避让、 删除铜箔挖空区域、移动铜箔挖空区域、复制铜片 挖空区域)、两个铜箔重叠合并操作、转换动静态 铜箔、更新动态铜箔、合并同网络铜箔、线段闭合 为封闭图形、打散封闭图形为线段、 删除孤立铜 箔、线铜转换(走线转铜 铜转线)	$\checkmark$
54			支持动静态铜箔参数设置: 整板静态铜箔参数配置(Void controls页面参数 设置 Clearance页面参数设置 Thermal relief connects页面参数设置)、 整板动态铜箔参数配置(Area fill页面参数设置  Void controls页面参数设置 Clearance页面参 数设置 Thermal relief connects页面参数设 置)	$\checkmark$
55			支持交换 pin 网络: 配置图层参数类型 (pin 属性 交换   差分对交换   急性交换   交换删除)	$\checkmark$

56			支持创建扇出:配置操作模式、参数类型、扇出方 式、线宽和间距 创建扇出并保存扇出状态 支持 ENET:筛选器件 添加器件 Generate 生成 Enet 支持差分对:自动创建 Enet/Net/UnMatch 差分 对、手动创建差分对	~
57			支持定义电源\地属性配置:网络列表查询电源或 地属性网络名 添加电源或者地属性	$\checkmark$
58			支持添加泪滴/测试点: 自动添加测试点、手动添加测试点、设置测试点参数、批量添加泪滴和渐变线、手动操作泪滴和渐变线、查看缺失泪滴报告、 查看缺失渐变线报告	$\checkmark$
59		资料输 出	支持导出多种类型文件:导出网表文件、导出光绘 文件、导出 NC 文件、导出 ODB++文件、导出 IPC356A 文件、导出 Archiving 文件压缩包、导出 结构图文件、导出 IDF 文件、导出跨板拷贝文件、 导出元器件、导出封装补偿文件	$\checkmark$
60		并行设 计	支持多人并行设计:建立协同 Server 端、建立协同 Client 端、退出协同 Client 端、退出协同 Server 端	$\checkmark$
61		报告输 出	支持多种报告输出:输出 DRC 报告、输出走线长度 报告、输出测试点报告等	$\checkmark$
62		定制开 发	支持定制开发:支持通过 pds1 进行定制开发实现 自定义工具	$\checkmark$
63			导入封装库(导入到本地库 导入到云端库)、导 出封装库	$\checkmark$
64			创建封装库(创建本地库 新建本地库连接)	$\checkmark$
65	封装	基本操	创建封装库(创建远端库 新建远端库连接)	$\checkmark$
66	计	作	支持对封装库排列顺序进行排序	$\checkmark$
67			勾选选择封装库是否连接	$\checkmark$
68			搜索【pad/padstack/footprint】封装库,查看封装、预览封装	$\checkmark$

69		使用 Shape_Editor 形状编辑器,编辑修改 pad 的 属性	$\checkmark$
70	封装库 编辑	使用 Padstack_Editor 焊盘编辑器,编辑修改 padstack的属性	$\checkmark$
71		使用 Footprint_Editor 封装编辑器,编辑修改 footprint 的属性	$\checkmark$

# **5** 安全

- 5.1 责任共担
- 5.2 授权许可
- 5.3 审计与日志

### 5.1 责任共担

启云方秉承"将公司对网络和业务安全性保障的责任置于公司的商业利益之上"。启 云方在遵从法律法规业界标准的基础上,以安全生态圈为护城河,构建完善的安全保 障体系。安全性是启云方与您的共同责任。

### 5.2 授权许可

PCB 设计软件使用者需要在华为云商店购买 PCB 设计软件并获取安装包和 License 文件,安装 License 文件,才能合法使用 PCB 设计软件进行版图设计。

### 5.3 审计与日志

PCB 设计软件使用过程中的所有操作,包括增加、修改、查询和删除,PCB 设计软件都会记录日志存储到本地日志文件中,可追溯。

# **6** 约束与限制

#### 表 6-1 PCB 设计软件使用限制说明

指标项	限制说明
计算机	<ul> <li>处理器: 最低配置:英特尔第 5 代 i3 处理器; 推荐配置:英特尔第 11 代 i5 处理器,或等效的 AMD 处理器</li> <li>内存: 最低配置:4GB; 推荐配置:8GB 及以上</li> <li>分辨率.</li> </ul>
	• 分辨率: 推荐使用 1920*1080 分辨率
支持系统	推荐使用 Windows10 及以上系统版本

	7
	基本概念
封装	
	封装(Footprint)是指电子元器件在 PCB 上的物理表示,包括焊盘、尺寸、引脚间距 等信息。
封装库	
	封装库是一个存储各种电子元器件封装信息的数据库,它包含了元器件的外形、引脚 定义、尺寸、焊盘信息等。在 PCB 设计过程中,设计工程师可以从封装库中选择合适 的封装信息来进行元器件的布局和连接。
布局	
	布局是指将电路原理图转换为物理布局的过程。在布局过程中,需要考虑电路的功能、性能、噪声和 EMI 等因素,并将电路元件放置到合适的位置上。
布线	
	布线是指将放置在电路板上的电子元件之间进行连接的过程。在布线过程中,需要考 虑电路信号的传输速度、阻抗、信噪比等因素,以确保电路的性能和可靠性。
DRC	
	DRC(Design Rule Check)是指设计规则检查,用于检查电路板设计是否符合制造工 艺要求和设计规则。DRC通常包括电路板尺寸、线宽、间隔、最小孔径等方面。适的 位置上。
层	
	层(Layer)是指电路板内部一层铜箔,用于实现电路信号和电源的传输。通常,电路 板会有多个层,其中一层是地层、一层是电源层,其他层则用于信号传输。

### 8 修订记录

发布日期	修改说明
2023-12-29	第一次正式发布。

